Video Deurbel V5



Let op! Wil je de deurbel retourneren om welke reden dan ook, houdt er dan rekening mee dat je alles retour stuurt waarmee de deurbel ook is gekomen (schroeven, pluggen, handleiding, beschermzakjes, plakstrip e.d.). De deurbel moet nog als nieuw verkocht kunnen worden indien er geen mankementen zijn. Dit houdt ook in dat de deurbel geen zichtbare schade mag hebben om hem goed in behandeling te kunnen nemen.

Productbeschrijving

Met de draadloze Wi-Fi deurbel met camera ben jij altijd thuis en mis je nooit meer een bezoeker. Je ontvangt altijd een melding op je telefoon zodra er iemand aanbelt. Via de Tosee app kun je de bezoeker direct zien en mee communiceren. De (video) beelden kun je zelf opslaan via de Tosee App. Daarnaast leveren wij een ontvanger (Chime) mee, waardoor je binnen in het huis hoort wie er aanbelt. Verder is het belangrijk dat onze slimme deurbel door middel van een speciale schroef aan de onderkant van de behuizing beveiligd is tegen diefstal.

Voordelen van de video deurbel:

• Zie altijd wie er voor de deur staat

De camera met een kijkhoek van 166° zorgt ervoor dat je altijd kunt zien wie er voor de deur staat (in HD-kwaliteit, 720P). Deze beelden zijn te bekijken via je smartphone.

• Tweezijdige communicatie

Naast dat je kunt zien wie er aanbelt, kun je door de ingebouwde microfoon en speaker ook met de bezoeker communiceren voordat je de deur open doet (2-weg communicatie).

• Nachtzicht

De camera is voorzien van drie infrarood LED's. Deze zorgen ervoor dat je ook wanneer het donker is altijd beschikt over duidelijke beelden.

• Notificaties op je smartphone

Ontvang direct een inkomend gesprek op je smartphone wanneer er iemand op de bel drukt. Deze notificatie is in te stellen op meerdere apparaten en ook weer gemakkelijk uit te schakelen via de app.

• Opnames bij beweging

De camera is voorzien van een bewegingsmelder. Hierdoor zal hij wanneer er beweging plaats vindt, deze beelden automatisch opnemen.

• Beelden terugkijken

De beelden zijn gemakkelijk en snel via de app terug te kijken. Per deurbel wordt er namelijk een logboek bij gehouden met alle activiteiten die plaatst hebben gevonden. Deze beelden zijn ook direct gratis te downloaden op je smartphone.

• Anti Diefstal

De Wi-Fi deurbel is door middel van een speciale schroef aan de onderkant beveiligd tegen diefstal.

• Betrouwbaar en veilig

Jouw camera beelden zijn privé, en alleen voor jou bedoeld. Daarom ben je direct bij de installatie verplicht om het voorgeprogrammeerde wachtwoord te wijzigen. Hierdoor zorg je ervoor dat een eventuele hacker niet kan inloggen op je camera.

• Geen verborgen kosten

Alle functionaliteiten van de camera zijn direct en kosteloos te gebruiken. Je hebt dus geen abonnement nodig om alle functies te kunnen gebruiken.

• Gemakkelijk te installeren

De Wi-Fi deurbel is snel en gemakkelijk te installeren. Sluit de camera aan met de meegeleverde adapter, download de ToSee app en volg daarna de stappen die worden getoond in de handleiding of app.

• Wifi / LAN

Je kunt de Wi-Fi deurbel eenvoudig en direct verbinden met je Wi-Fi netwerk.

• ToSee App of Live app

De ToSee app is gratis te downloaden voor iOS & Android. Je kunt deze gemakkelijk vinden in de Apple store en op de Google Play store door te zoeken op "ToSee".

• Garantie

De deurbel word standaard geleverd met 1 jaar fabrieksgarantie. Op de accu's is er geen fabrieksgarantie van toepassing.

De Basis en aansluiten



BELANGRIJK: Maak voordat de bel wordt gemonteerd altijd eerst een verbinding tussen de app en de bel. Zodra de bel verbonden is via WiFi controleer dan of de bel op gewenste montageplek een voldoende sterke wifiverbinding heeft.

Aansluiten

Aansluiting met vaste bedrading uit uw muur

Verbind de draden die uit uw muur komen met de twee ingangen aan de achterkant van de deurbel. Het rode draad sluit u aan via de linker schroefingang en het andere draad sluit u aan in de andere ingang. Alleen dan kan er verbinding worden gemaakt.

Montage van de deurbel

- 1. Schroef de montageplaat op de ondergrond met 4 schroeven vast
- 2. Schuif de deurbel op de montageplaat van boven naar beneden
- 3. Draai de borgschroef aan de onderkant van de deurbel vast

Aansluiting via batterij

Oplaadtijd: 14 uur met behulp van een USB oplader (1A – niet meegeleverd), via de micro USB-poort in de deurbel.

Laad de meegeleverde batterijen voor gebruik volledig op. Met normaal gebruik gaan de batterijen gemiddeld tussen de 6 en 8 maanden mee. Dit zijn ongeveer 1500 pushberichten.

Als de deurbel een buitensporig aantal pushberichten krijgt per dag, dan zult u wellicht de batterij sneller moeten opladen. Plus, de accu zal ook sneller leeg gaan wanneer u vaker Live View gebruikt om met de ander te kunnen communiceren. Om te voorkomen dat uw batterijen onnodig veel energie verbruiken, kunt u ook de bewegingsinstellingen aanpassen naar een lagere gevoeligheid

EKEN V5 – 2 UITVOERINGEN

De EKEN V5 deurbel wordt geleverd in 2 uitvoeringen/CPU's.

- <u>Uitvoering met "Live Home app"</u>



Uitvoering met "Tosee app"



Welke app moet worden gebruikt bij welke deurbel is vermeld in de gebruiksaanwijzing die is geleverd bij de deurbel.

In deze gebruiksaanwijzing worden beide app's beschreven.

De ToSee Applicatie

1. Zoek in de appstore: ToSee

Of

Scan de QR code met een QR-Reader.
 De QR codes staan op de verpakking van de deurbel.

BELANGRIJK: Sta in de instellingen van de telefoon berichtgeving toe en geef toegang tot de foto's/opslag, microfoon, camera en gebruik van mobiele dat

Iphone:

Android:



Verbinden met het internet en toevoegen van de bel aan de app

BELANGRIJK: De deurbel kan alleen verbinding maken via een 2,4Ghz WiFi netwerk met het internet (5Ghz. WiFi is niet mogelijk)

- Download en open de Tosee app
- Swipe de eerste drie schermen naar links
- Druk op START



- Druk rechtsboven op +
- Druk vervolgens op ADD Device
- Druk op de deurbel knop (push knop), zo wordt de bel actief en de rand van de knop gaat nu lichtgeven
- Vervolgens drukt u 5 seconden op de reset knop aan de achterkant van de bel.
 Laat de reset knop los en de rand rondom te bel zal rood gaan knipperen.
 (Wanneer de rand rood knippert, zal de bel zelf een Wi-Fi signaal uitzenden dat begint met "ToSee".
- Druk nu in de applicatie op de knop met "The Red Light is flashing". \

- Druk nu op "Enter the configuration Interface".
- Laat het vervolgens verbinden met het Wi-Fi signaal dat door de bel wordt uitgezonden. Ga naar de Wi-Fi instellingen van de telefoon en kies voor het Wi-Fi signaal dat de bel uitzendt en qua naam begint met "ToSee"
- Als het verbinden met ToSee is gelukt, gaat u terug naar de app en druk op "Next". Selecteer in de lijst het Wi-Fi netwerk waar de deurbel mee moet worden verbonden. Dit moet een 2.4 Ghz Wi-Fi netwerk zijn.
- Geef het Wi-Fi wachtwoord op van dit netwerk en druk op "next".
- Geef een administrator wachtwoord op (dit geeft later toegang tot de instellingen van de deurbel. Dit wachtwoord is te resetten door de deurbel zelf te resetten).
- Geef de deurbel een naam (Deze naam is later nog aan te passen in het deurbel menu)
- Druk op "Complete".
- Laat de bel opnieuw opstarten, nadat de rand rondom de knop uit is, is de bel klaar voor gebruik en in de app is het basisscherm te zien.

1 Billio		1 Network Certification	1 Network Configuration	C Hetwork Carrilguration	Hetwark Configuration
		The device will insert drift with? 100000,	Print which the Constant over	The second address of the second seco	
- XDME Are 07-81	* 00.	Ock the location balance to enter the Configuration interface to connect the	2.436wR	Parana lanas di ancara	
	11	Wi Fi	Depr		
and it is said to conside	and the second		HIMMERDERD		
Diffuell			UPC242538908		
-	4+10	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	UPC244122738		
the united - April G		and the second s	States for specify the second		
Disultat-4.8ht	1.00				
thrates are	.+ 01				
PE-MORED					the second secon
off-Salar distant Property Laws	+0				Skr54
HETTIENNAP	1++ d).		342		Terrary .
HETTERSONAL DAY.		Witten in contrast, the Annual		Standard State on Active States of States and States	

De basisschermen van de app

• App menu: door linksboven op de 3 streepjes te drukken is het menu van de app te openen • "+":

rechtsboven staat een + waarmee extra deurbellen of gebruikers kunnen worden toegevoegd

- Monitorfunctie (Live view): door op afbeelding (hier het zwarte vlak) te drukken kan men door de camera kijken zonder dat er eerst is aangebeld
- Delete: verwijder een deurbel uit de app
- Playback: bekijk in de bel opgeslagen opnames
- "Deurbel": de opgegeven naam van de bel

• Share: met de icoon met de 3 cirkels rechtsboven kan aan andere gebruikers toegang tot de bel worden gegeven

• Instellingen: met de icoon met 3 streepjes/cirkels rechtsboven kan men bij de instellingen van de bel komen

• Connecting/Live - 113.5 K/s: dit geeft aan of de app een verbinding heeft met de bel en wat de snelheid is van deze verbinding

• Rechtsboven in beeld loopt de datum en tijd mee die ook in de opname zichtbaar zal zijn

• Volume: bepaal hier het volume van het geluid dat uit de speaker van de telefoon komt en wat is opgevangen door de microfoon die in de bel zit of demp dit geluid

• Speak: druk op deze knop om iets door de speaker die in de bel zit te zeggen tegen wie aanbelt



• Playback: bekijk hier opnames die in de bel op de SD-card zijn opgeslagen (dit kan ook ook bij "Messages")

• Scene: stel eigenschappen in van de kwaliteit van het beeld, schakel bijvoorbeeld handmatig nachtzicht in

• Full-screen: schakel hier over naar een beeldvullende weergave

• Screenshot: maak hier een aanvullende foto van wat er te zien is, deze foto zal worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon

• Record: maak hier een aanvullende video van wat er te zien is, deze foto zal worden opgeslagen in het geheugen van de telefoon

Het opnemen of wegdrukken van een oproep

- Druk op een push bericht om een oproep te beantwoorden.
- Druk op de groene knop om een oproep te beantwoorden.
- Druk op de rode knop om een oproep te weigeren.





Alle gemiste en opgenomen oproepen of bewegingsmeldingen zijn terug te vinden bij "Messages" in het App menu.

Monitorfunctie Kijken door de camera zonder dat er eerst is aangebeld (Live View)

Door op afbeelding (hier het zwarte vlak) te drukken kan men door de camera kijken zonder dat er eerst is aangebeld.
Tijdens de monitoring functie, worden ook altijd opnames gemaakt. Opnames kunnen ook worden teruggekeken door te drukken op Playback in het basisscherm of terwijl door de camera kijkt.

Deze opnames worden voorzien van een blauw icoontje.



App menu: de instellingen van de app Druk linksboven op de 3 gestapelde streepjes.

• Main: Dit is het basisscherm van de app.

• Message: bekijk hier alle activiteiten van de bel, dus gemiste en opgenomen oproepen en bewegingsmeldingen. Je kunt hier ook opnames terugkijken.

• File: Bekijk hier in de telefoon opgeslagen opnames. Druk hiervoor op record tijdens het bekijken van opnames. Deze in de telefoon opgeslagen opnames kunnen ook worden bekeken in de fotogalerij van de telefoon zelf en gedeeld.

• Help: Bekijk hier een uitleg van hoe de bel kan worden verbonden met de app.

• General: Bekijk hier de algemene instellingen van de app. General – Iphone:

• Push message: dit is de niet-storen functie, zet hier de pushmeldingen uit die de app geeft als iemand aanbelt of bij beweging.

• Mobile Network Notification: zet hier de melding uit die waarschuwt als de telefoon met de bel gaat verbinden via een mobiel internet signaal in plaats van Wi-Fi.

• Test your Wi-Fi: test hier de kwaliteit van het WiFi signaal.

• Version: bekijk hier de versie van de app.

General – Android:

• Mobile Network Notification: zet hier de melding uit die waarschuwt als de telefoon met de bel gaat verbinden via een mobiel internet signaal in plaats van Wi-Fi.

• Push message: dit is de niet-storen functie, zet hier de pushmeldingen uit die de app geeft als iemand aanbelt of bij beweging.

• Ringtone/Vibrate Notification: zet hier de beltoon of het trillen uit bij een oproep.

- Test your Wi-Fi: test hier de kwaliteit van het WiFi signaal.
- Version: bekijk hier de versie van de app





Deurbel menu: de instellingen van de deurbel

Maak verbinding met de bel en druk op de icoon met 3 streepjes/cirkels geheel rechtsboven om bij de instellingen van de bel te komen. De volgende instellingen zijn mogelijk:

• Ultra Low Power Consumption: gebruik deze functie om het stroom gebruik te minimaliseren. Schakel deze functie bij verbindingsproblemen uit.

 Device Indicator Light: de rand rondom de deurbelknop gaat blauw knipperen wanneer van de monitoring functie gebruik wordt gemaakt of wanneer er aangebeld wordt. Dit kan hier worden uitgeschakeld.

 Night Vision Infrared Light: voorkom hier dat de infrarood LED's gaan branden bij donker.

• Ring Volume: als iemand op de deurbelkop drukt dan rinkelt de bel, dat kan hier worden uitgeschakeld.

 Video Length: stel hier in hoe lang de video opname duurt bij beweging of wanneer er niet wordt opgenomen

• Motion Detection Sensivity: zet hier de bewegingsmelder uit door de schuif helemaal naar links te zetten. Of stel de gevoeligheid in: 0, 5 of 10 sec. beweging nodig voor een bewegingsmelding.

• Intercom Volume: stel hier het volume in voor het geluid dat uit de bel komt

• Total Storage: bekijk hier de omvang van de opslag van de SDkaart

• Available Storage: bekijk hier de nog beschikbare omvang van de opslag op de SD kaart

• Format SD card: formateer en wis hiermee alle gegevens op de SD-kaart

• Device Information:

o Device name: verander de naam van de deurbel in de app

o WiFi signal strenght: bekijk hier de sterkte van het WiFi signaal bij de deurbel

o De rest van de informatie zoals device information, Device ID, MCU, Version, Time Zone staat hier puur ter informatie.

deurbel -----< 16:00 é Settings Uftra Low Power Consumption Device Indicator Light Night Vision Infrared Light Ring Volume Video Length Mation Detection Sensitivity Intercom Volumé Total Storage Available Storage Format SD Card Device Information 48 T. Lawrence 10:01 **Device Information** Device Information 10644 Device ID 006672 MOU 258 WI-FI signal strength Device Name



Het terugkijken van opnames die zijn opgeslagen in de deurbel gaat als volgt:

• Ga in het app menu, naar "Message".

 Bij Message, staat een lijst met daarin alle activiteiten van de bel.

• Je kunt zien of er een beweging is geweest (oranje), of er is aangebeld en wel (groen) of niet (rood) opgenomen.

• Door op Play te drukken kan de bij behorende opname worden teruggekeken. De deurbel moet hiervoor een goede verbinding hebben Wi-Fi.



deurbei

Opnames kunnen ook worden teruggekeken door te drukken op Playback in het basisscherm of terwijl door de camera kijkt.
Tijdens de monitoring

functie, wanneer door de camera gekeken wordt zonder dat er eerst is aangebeld, worden ook altijd opnames gemaakt, die worden voorzien van een blauw icoontje.



Het verwijderen van berichten

• Druk rechtsboven op het vinkje.

• Links kunnen nu messages worden geselecteerd en druk vervolgens rechtsonder op "Delete".

• Opnames in Playback kunnen alleen worden gewist door de SD-kaart te formatteren.



Het opslaan van opnames in het geheugen van de telefoon

Tijdens het bekijken van deze opnames, kan er rechtsboven worden gedrukt op: "Record".
Hierdoor worden de opnames opgeslagen in het geheugen van de telefoon zelf. Druk om de opname te beëindigen rechtsboven op "Save".
Deze opnames kunnen dan worden bekeken in

de fotogalerij van de telefoon zelf en ook worden gedeeld, zonder dat de deurbel met Wi-Fi verbonden hoeft te zijn.

• Deze opnames zijn ook terug te kijken in het app menu bij File.



Instellen van de PIR-bewegingssensor

• Maak verbinding met de bel en druk op de icoon met 3 streepjes/cirkels geheel rechtsboven om bij de instellingen van de bel komen.

• Motion Detection Sensivity: zet hier de bewegingsmelder uit door de schuif helemaal naar links te zetten. Of stel de gevoeligheid in: 0, 5 of 10 sec. beweging nodig voor een bewegingsmelding.

at 7-Mobile No. 👻	16:00	P.11.
< Motion	Detection Sens	itivity
Mation Delectors	Senitrity Claud	
*0		
ali 7-Mobile No. 🐨	16:00	
< Motion	Detection Sens	itivity
Menter Behieten	tionaniang) kalio	
*	<u>0</u>	~ デ
10-second delay t	rigger on PIR motio	n detection.

at 7-5	Aobile NL 🖤 16:00	0.100
¢	Settings	
0	Ultra Low Power Consumption	0
÷Ŷ	Device Indicator Light	
γ	Night Vision Infrared Light	
	Ring Volume	0
	Video Length	
4	Motion Detection Sensitivity	
	Intercom Volume	
C	Total Storage	14.04.000
	Available Storage	10.00
	Format SD Card	
	Device Information	

113.6 104

Toevoegen van een extra gebruiker

• Maak verbinding met de deurbel door gebruik te maken van de monitoring functie: druk op de afbeelding (hier het grijze vlak).

- Druk rechtsboven op het linker icoontje met de 3 bolletjes die verbonden zijn met de twee streepjes. • Druk in het Share menu op
- +
- Geef een naam op voor de nieuwe gebruiker
- Er zal een QR-code te zien zijn.
- Laat een nieuwe gebruiker de app downloaden.

• Laat de nieuwe gebruiker in de app kiezen voor "Scan QR Code". Geef de app hiervoor toegang tot de camera.

• Laat de nieuwe gebruiker de QR-code scannen.

• Bevestig dat de smartphone van de nieuwe gebruiker verbonden is met het internet.

• Geef de deurbel een naam en druk op confirm.

	util T-Mobile NL 🗢	15:51	@ 1 💭
K	≡	ToSee	+
			ADD Device
			🕀 Scan QR Code



Verwijderen gebruiker:

• De gebruiker die als eerste de bel heeft laten verbinden met WiFi is de admin. De admin kan niet worden gedelete als gebruiker. Als de telefoon die admin is zoek is, reset dan de deurbel.

• Gebruikers die later zijn toegevoegd via de QR-code kunnen wel worden gedelete. Ga hiervoor naar het share menu en kies voor delete achter de gebruikersnaam.

Resetten van de deurbel

- Aan de achterkant van de deurbel zit een rode reset knop.
- Activeer eerst de deurbel door te drukken op de deurbelknop aan de voorkant van de bel.
- Druk nadat de bel actief is, 5 seconden op de reset knop.
- Hierna zal de ring rond de deurbelknop rood gaan knipperen.

Als de ring knippert, zal de deurbel een eigen WiFi-signaal gaan uitzenden om de deurbel mee te kunnen verbinden met de app op een smartphone.

Draadloze deurbel ding dong/ chime

Hiermee kun je:

- Bepalen van het belvolume
- Bepalen van de ringtone
- Met pijltje omhoog en pijltje omlaag in te stellen

• Met de meegeleverde ontvanger ben je niet enkel afhankelijk van de oproep via je smartphone. Je kunt hiervoor de draadloze deurbel ontvanger aansluiten op de WiFi deurbel met camera zonder extra kabels te trekken.

• Deze draadloze deurbel kan op een maximale afstand van 80 meter van de deurbel worden geplaatst.

• Deze draadloze deurbel gong steek je simpelweg in een stopcontact.

- Het belvolume en de ringtone van deze draadloze deurbel kan worden aangepast.
- Er zijn 5 belvolumes: stil (je ziet alleen de lampjes knipperen) en 4 geluidsstanden

• Meerdere draadloze deurbellen aansluiten is ook mogelijk. Er kunnen in totaal 4 draadloze deurbellen worden aangesloten.

Pairing

Om een draadloze ontvanger aan te sluiten op een deurbel is het nodig om de Pairing procedure te doorlopen. Dit gaat als volgt:

- 1. Kies allereerst een melodie uit die jou aanspreekt, dit doe je met de pijltjes rechts van de chime
- 2. Druk de volumeknop voor ongeveer 5 seconden in, tot het muzieknootje blauw wordt
- 3. Vervolgens druk je op de deurbelknop
- 4. Druk nu opnieuw op de deurbelknop van de deurbel om te controleren of de gong geluid maakt.



Download en installeer the LiveHome app. Zoek "LiveHome" in de Apple app winkel of op Google Play. Of scan onderstaande QR code met de camera van uw telefoon of tablet.







Android

iOS

STAP 2

schuif de achterkant van de deurbel. Verwijder het plastic bij de batterijen. STAP 3

Open de LiveHome app. Klik op "register"





Type uw emailadres en wachtwoord. Klik op "Register"

LiveHor	ne
Login R	egister
Enter email	
Enter password	
Confirm password	
Registe	er
Reset password	Forget password

STAP 5

U ontvangt nu een bevestiging email met uw activeringscode. Kopieer de code en "confirm".

<	Registration	
Please code s	activate your account wi sent to your email address	th the
Enter the	activation code	
	Confirm	

STAP 6

Vermeld u email en wachtwoord en klik op "Login".



STAP 7

Klik op het plusje +, achter Devices.



Klik op "Doorbel Scan"



STAP 10

Knippert de rode knop Klik op "YES'.



STAP 9

Druk 8 seconden op de deurbel knop, tot deze snel rood knippert. Klik op "Next"



STAP 11

Wifi netwerk wordt vermeld: Is dit correct? Alleen 2.4 GHz wifi netwerken gebruiken. Anders wifi netwerk eerst wijzingen in wifi instellingen telefoon/tablet.

Doorbell name	
Vi-Fi name	~
Vi-Fi password	
	0

Type wifi wachtwoord. Klik op "Next".

Scan de QR met de camera van de deurbel op circa 10 cm. afstand.



STAP 13 De verbinding is goed als "Register success wordt getoont in de app. Klik op "Confirm".



BELANGRIJK

Zorg dat berichtgeving op de telefoon is geactiveerd

- 1. Kies op telefoon "instellingen" "berichtgeving"
- 2. Kies de LiveHome app
- 3. Activeer de berichtgeving opties in de app

4. LiveHome app



- 1. Terug
- 2. Apparaat
- 3. Instellingen
- 4. Wifi Signaal
- 5. Batterij
- 6. Scherm draaien

- 7. Communiceer
- 8. Geluid
- 9. Afspelen video
- 10. Foto scherm
- 11. Opnemen video

Live Home app – Wachtwoord ophalen/resetten



- 1^e regel: E-mailadres: vul het email adres dat je hebt gebruikt
- Klik op het blauw vakje "opnieuw versturen" Open je email box en zoek de cijfercode die verstuurd is in het email bericht
- 2^e regel: E-mailadres: vul hierin de *cijfercode* die is ontvangen in de email
- 3^e regel: Nieuw wachtwoord: vul hierin je nieuwe eigen wachtwoord.
- Klik op het blauwe vak "Bevestigen".

5. BEVESTIGING MUURPLAAT

Bevestig de muurplaat met de bijgeleverd bevestigingmaterialen aan de muur of kozijn.





Tighten The Screw

6. PROBLEEM OPLOSSEN

V: Hoe wordt de deurbel gereset?

A: Druk **10** sec op de rode resetknop (achterkant)

V: Hoe kan de deurbel herstarten? A: Druk **5** sec op de rode resetknop (achterkant)

V: Hoe kan ik deurbel delen met anderen?

A: Open de LiveHome app. Klik op " het icoon ...

(drie puntjes). Klik op icoon "Sharing".

Klik op "Email share of "QR code share"

Email share:

De gedeelde gebruiker ontvangt een bericht met een QR code. Scan de code en dowload de LiveHome app. De gedeelde gebruiker registreert zich in de app met exact hetzelfde emailadres als gedeeld! *QR code share:*

Open de LiveHome app op de telefoon van een nieuwe gebruiker. Klik op het plusje + achter "Divices". Klik op "Scan QR code". Scan de code op de telefoon van de 1e gebruiker. Klik op "Confirm".

V: Hoe kan de bewegingsdetectie aanpassen? A: Open de LiveHome app. Klik op " het icoon …

(drie puntjes). Klik op het icoon "Motion". Verschuif de lijn voor een hoge of lage bewegingsdetectie.

V: Is wifi 5GHz ondersteund? A: Nee, uitsluitend wifi 2.4GHz wordt ondersteund